



www.idea-tec.cl



¿QUÉ TENGO
QUE HACER PARA
PINTAR MI
MURO?



¿CÓMO ESTÁ EL MURO QUE VOY A PINTAR?



INSTRUCCIONES GENERALES

Si quieres pintar tu muro y que te quede lindo ¡Usa esta información!

Primero, usa rodillo de fibra termofusionado de pelo largo (retírale el pelo suelto con cinta adhesiva), un día ni muy frío ni caluroso (16 a 23 °C) en el que no esté lloviendo o esté muy húmedo (es decir, con niebla o llovizna).

Agita el envase antes de abrirlo y, luego de **dar la primera mano** de pintura, espera que seque para dar la segunda, y listo!

NUEVO

- 1 Empastar
- 2 Esperar 24 hrs.
- 3 Lijar para dejar liso
- 4 Eliminar polvo y material suelto
- 5 Dar 2 manos de pintura Idea-tec

CON LÁTEX O ESMALTE AL AGUA CLARO

- 1 Lijar
- 2 Eliminar polvo y material suelto
- 3 Dar 2 manos de pintura Idea-tec

CON LÁTEX O ESMALTE AL AGUA OSCURO

- 1 Lijar
- 2 Eliminar polvo y material suelto
- 3 Dar 1 mano de látex gris muy claro
- 4 Dar 2 manos de pintura Idea-tec!

CON PINTURA SUELTA

- 1 Descartar lo que sea por humedad o sales aflorando
- 2 Eliminar la pintura suelta
- 3 Lijar
- 4 Eliminar polvo y material suelto
- 5 Dar 1 mano de látex gris muy claro
- 6 Dar 2 manos de pintura Idea-tec!

CON HONGOS

- 1 Limpiar con cloro diluido
- 2 Dejar actuar 24 horas
- 3 Lijar hasta que desaparezcan los hongos
- 4 Eliminar polvo y material suelto
- 5 Dar 2 manos de pintura Idea-tec!

CON PAPEL MURAL (2 OPCIONES)

- 1 Retirar el papel
- 2 Lijar para sacar el pegamento y dejar liso
- 3 Eliminar polvo y material suelto
- 4 Dar 2 manos de pintura Idea-tec!

¡Opción recomendada!

- 1 Si no quieres sacar el papel
- 2 Lijar para dar adherencia
- 3 Eliminar polvo y material suelto
- 4 Dar 2 manos de pintura Idea-tec!

¡Esta opción podría no funcionar!

ESMALTE SINTÉTICO

- 1 Lijar para remover pintura y dar porosidad
- 2 Eliminar polvo y material suelto
- 3 Dar 1 mano de látex gris muy claro
- 4 Dar 2 manos de pintura Idea-tec!

CON HUMEDAD

- 1 Eliminar la fuente de humedad, si no lo haces, la pintura no funcionará
- 2 Eliminada la fuente de humedad, secar por varios días
- 3 Lijar
- 4 Eliminar polvo y material suelto
- 5 Dar 1 mano de látex gris muy claro
- 6 Dar 2 manos de pintura Idea-tec!

NO SÉ

- 1 Lijar para remover pintura y dar porosidad
- 2 Eliminar polvo y material suelto
- 3 Dar 1 mano de látex gris muy claro
- 4 Dar 2 manos de pintura Idea-tec!

