





¿QUÉ TENGO QUE HACER PARA PINTAR MI MURO?





¿CÓMO ESTÁ EL MURO QUE VOY A PINTAR?



INSTRUCCIONES GENERALES

Si quieres pintar tu muro y que te quede lindo ¡Usa esta información! Primero, usa rodillo cortagotas o de fibra termofusionado de pelo largo (retirale el pelo suelto con cinta adhesiva), un día ni muy frío ni caluroso (16 a 23 °C) en el que no esté lloviendo o esté muy húmedo (es decir, con niebla o llovizna). Agita el envase antes de abrirlo y, luego de dar la **primera mano** de pintura, espera que seque para dar la segunda, y listo!

NUEVO

CON LÁTEX O ESMALTE AL AGUA **CLARO**

CON LÁTEX O ESMALTE AL AGUA **OSCURO**

CON **PINTURA SUELTA**

CON **HONGOS** **CON PAPEL MURAL** (2 OPCIONES)

CON **ESMALTE HUMEDAD** SINTÉTICO

NO SÉ

- Empastar
- 2 Esperar 24 hrs.
- 3 Lijar para dejar liso
- Eliminar polvo y material śuelto
- **5** Dar 2 manos de pintura Idea-tec

- Lijar
- 2 Eliminar ovlog y material śuelto
- 3 Dar 2 manos de pintura Idea-tec
- Lijar
 - Eliminar polvo v material śuelło
 - 3 Dar 1 mano de látex gris muy claro
 - **4** Dar 2 manos de pintura Idea-tec!

- Descartar que sea por humedad o sales aflorando
- 2 Eliminar la pintura suelta
- 3 Lijar
- Eliminar polvo v material **suelto**
- **5** Dar 1 mano de látex gris muy člaro
- **6** Dar 2 manos de pintura Idea-tec!

- Limpiar con cloro diluido
- 2 Dejar actuar 24 horas
- Liiar hasta aue desaparezcan los hongos
- 4 Eliminar ovlog v material śuelto
- **5** Dar 2 manos de pintura Idea-tec!

- Retirar el papel
- 2 Lijar para săcăr el pegamento y dejar liso
- 3 Eliminar ovlog y material śuelto
- **4** Dar 2 manos de pintura Idea-tec!

iOpción recomendada!

- Si no quieres sacar el papel
- 2 Lijar para adherencia
- 3 Eliminar polvo y material śuelto
- **4** Dar 2 manos de pintura Idea-tec!

¡Esta opción podría no funcionar!

- Lijar para remover pintura y dar porosidad
- 2 Eliminar polvo v material śuelto
- 3 Dar 1 mano de látex gris muy claro
- **4** Dar 2 manos de pintura Idea-tec!

- Eliminar la fuente de humedad. si no lo haces. la pintura no funcionará
- 2 Eliminada la fuente humedad. secar por varios días
- 3 Lijar
- Eliminar polvo y material śuelto
- **5** Dar 1 mano de látex gris muy člaro
- **6** Dar 2 manos de pintura Idea-tec!

- Lijar para rémover pintura y dar porosidad
 - **2** Eliminar ovlog y material śuelto
 - 3 Dar 1 mano de látex gris muy člaro
 - Dar 2 manos de pintura Idea-tec!

idea lec





Escogiendo **Idea-Tec** eres parte de la economía circular y contribuyes al cuidado del medioambiente, ya que reciclas plumavit pintando.